



Free Downloads of Build Instructions,
Assembly Booklets & How To Guides

BuildInstructions.com

WARHAMMER 40,000

FLASH GITZ

FRIMEURS | TIPEJOZ VAZILONEZ | POSA
RIKKAZTRI | フラッシュギット | 怪槍小子



READ THIS FIRST | À LIRE EN PRIORITÉ | BITTE BEACHTE | LEE ESTO PRIMERO | LEGGI PRIMA QUESTO
最初にお読みください。 | 请优先阅读

ENG BEFORE ASSEMBLING YOUR MINIATURES, PLEASE READ THROUGH THE INSTRUCTIONS IN THIS BOOKLET CAREFULLY. A pair of plastic cutters is required to remove the plastic components in this kit from their frame. We advise using a mouldline scraping tool to clean up the parts. To assemble your model you will need plastic glue. Games Workshop sells Citadel Fine Detail Cutters, Citadel Mouldline Remover and Citadel Plastic Glue, but does not recommend these products for use by children under the age of 16 without adult supervision.

FRE AVANT D'ASSEMBLER VOS FIGURINES, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE CE LIVRET. Une pince coupante est requise pour détacher chaque élément de sa grappe. Nous vous recommandons l'utilisation d'un grattoir pour ébarber les éléments. Pour l'assemblage, vous aurez également besoin de colle plastique. Games Workshop commercialise les Pinces de Précision Citadel, l'Ébarboir Citadel et la Colle Plastique Citadel, mais n'en recommande pas l'utilisation pour des enfants de moins de 16 ans sans la supervision d'un adulte.

ESP POR FAVOR, LEE CUIDADOSAMENTE ESTE LIBRETO DE INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR A MONTAR LAS MINIATURAS. Te harán falta unas tenazas para plástico a fin de separar las piezas de la matriz. También aconsejamos una herramienta para rebabas a fin de limpiar cada pieza. Para montar la miniatura necesitarás pegamento para plástico. Games Workshop vende Tenazas Citadel, Herramientas para rebabas Citadel y Pegamento para plástico Citadel, pero no recomienda estos productos a menores de 16 años sin supervisión de un adulto.

DE VOR DEM ZUSAMMENBAU DER MINIATUREN BITTE DIE ANWEISUNGEN IN DIESER ANLEITUNG AUFMERKSAM DURCHLESEN. Du benötigst einen Kunststoffseitenschneider, um die Kunststoffbauteile aus dem Gussrahmen herauszutrennen, und Kunststoffkleber, um die Miniatur zusammenzubauen. Außerdem empfehlen wir, die Bauteile vorher mit einem Gussgratentferner zu übern. Games Workshop bietet Präzisions-Kunststoffseitenschneider von Citadel sowie Citadel-Kunststoffkleber an, empfiehlt aber, dass Kinder unter 16 Jahren diese nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

ITA PRIMA DI ASSEMBLARE LE TUE MINIATURE LEGGI ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI DI QUESTO LIBRETTO. È necessario un paio di tronchesine per plastica per staccare i componenti dai loro sprue. Consigliamo di usare un attrezzo apposito per pulire i componenti. Per assemblare il modello avrai bisogno di colla per plastica. Games Workshop vende Tronchesine di precisione Citadel, Attrezzo per ripulire Citadel e Colla per plastica Citadel, ma non consiglia questi prodotti ad un pubblico minore di 16 anni senza la supervisione di un adulto.

JPN 本キット内のフレームからプラスチックパーツを切り離すためには、ニッパーが必要です。パーツのモールドを平らにするには、専用工具をお勧めいたします。本キットの組み立てには、プラ用接着剤が必要です。本キットは、16歳未満の子供が遊ぶには、大人の監督が必要です。

x2

- Repeat process
- Répéter l'étape
- Repetir pasos
- Vorgang wiederholen
- Ripeti il processo
- 同じ作業を繰り返すこと
- 重复步骤





- Choice of parts
- Choix d'éléments
- Modelos de componentes
- Auswahl an Teilen
- Scelta di componenti
- パーツの選択
- 选择部件




- Dry fit stage before gluing
- Tester avant de coller
- Comprobar el encaje antes de pegar
- Positionierung erst ohne Klebstoff ausprobieren
- Prova a secco prima di incollare
- 接着前にぴったり合わせること
- 粘接前的验证阶段

CONTENTS | CONTENU | CONTENIDO | INHALT | CONTENUTO | コンテンツ | 内含板件



Ø
40mm

x5



1 a x5



129



130



131



132



133



113



114



115



116



117



118



120



1 b x5



105

104



100



103



106

109



107



108



110

111




112





1 a


1 c x5




1 d x5



1 e x5





2 a x4



2




3



4



5



7



8



9




10

2 b x4

1

2 a



2 c x4



2 b

2 d x4




2 c



2 e x4



- 139
- 140
- 141
- 142
- 143



2 d



- 144
- 145
- 146
- 147
- 148

2 f x4



2 e



- 28
- 29
- 30
- 31
- 32




- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 149
- 150

2 g x4




2 f


2 h x4




52




53




54



55



56



57

2 g



2 i x4



60



61



62



43

2 h



2 j x4



151



152



2 i





Ø 40mm


3

Kaptin | Kap'tain' | Kapitán | Käpt'n | Kapitano | カプチン | 船长




3 a



3 b



3 c




3 d



27



3 c



28



29



30



31



32



3 e



3 d



33




34



35



36



37



38



39









40

3 f



3 g

-  68
-  69
-  70
-  71
-  72



3 h

